

#### Bruksanvisning

Dator ABC 1600, svensk  
 Bildskärm ABC 811.  
 Bildskärm ABC 816, svensk/engelsk  
 Bildskärm (CRT) 10 ~ 190 9313, engelsk  
 Dator ABC 80, tysk  
 Dator ABC 80, engelsk  
 Dator ABC 80 - "nya", svensk  
 Dator ABC 800, svensk  
 Dator ABC 800, engelsk  
 Dator ABC 802, svensk  
 Dator ABC 802, engelsk  
 Dator ABC 808, svensk  
 Dator ABC 808, engelsk  
 Dator EPSON HX 20, svensk  
 Expansionsenhet ABC 890, svensk  
 Expansionsenhet ABC för ABC 80, svensk  
 Flexskivminne ABC 830 (inkl DOS mod Å), svensk  
 Flexskivminne ABC 830 (inkl DOS mod Å), engelsk  
 Flexskivminne ABC 832, svensk  
 Flexskivminne ABC 832, engelsk  
 Flexskivminne ABC 832 (inkl DOS mod Å), svensk  
 Flexskivminne ABC 834, svensk  
 Flexskivminne ABC 838, engelsk  
 Flexskivminne ABC 838 (inkl DOS mod Å), svensk  
 Flexskivminne ABC för ABC 80, svensk  
 Flexskivminne ABC för ABC 80, engelsk  
 Flexskivminne ABC för ABC 80, tysk  
 Kassetminne ABC 820, svensk  
 Kassetminne ABC 820, engelsk  
 Kassetminne ABC 821, svensk  
 Minneskort 64/128k, svensk  
 Minneskort ABC, svensk  
 Modem 8011 & 8012, svensk  
 NET-verk LUXNET, svensk  
 Samlingspärm Bruksanvisningar ABC 800, svensk  
 Skivminne ABC 850, svensk  
 Skrivare EPSON FX 100, svensk  
 Skrivare EPSON FX 80, svensk  
 Skrivare EPSON FX 80/100, JX 80, svensk  
 Skrivare EPSON MX 80/100, svensk  
 Skrivare EPSON RX 80, svensk  
 Skrivare Serieinterface 8143, svensk  
 Skrivare Serieinterface 8148, svensk  
 Styrkort 55 21046-XX, svensk  
 Systemprogram Handbok 800, svensk  
 Systemprogram ISAM 800, svensk  
 Systemprogram Many 0, svensk  
 Systemprogram Options-PROM 800, svensk  
 Systemprogram Printrutin i PROM, svensk/engelsk/tysk  
 Systemprogram UFD-DOS 800, svensk  
 Teledataterminal Luxor TT013 & 15, svensk  
 Teledataterminal (Videotex) Luxor TT013 & 15, engelsk  
 Teletex 800, svensk  
 Skrivare EPSON FX 100, svensk

66 78400-10  
 66 73782-10  
 66 79412-10  
 66 79813-15  
 66 79589-80  
 66 79589-90  
 66 79589-13  
 66 79210-11  
 66 79210-91  
 66 78088-10  
 66 78088-90  
 66 78088-10  
 66 78089-90  
 66 77020-11  
 66 79207-15  
 66 79207-11  
 66 79208-18  
 66 79208-95  
 66 79711-11  
 66 79711-91  
 66 79711-10  
 66 77802-10  
 66 78838-91  
 66 78838-01  
 66 79208-11  
 66 79208-91  
 66 79208-81  
 66 79313-15  
 66 79313-95  
 66 77821-10  
 66 79628-10  
 66 79207-12  
 66 78011-10  
 66 78460-10  
 66 79210-01  
 66 78440-10  
 66 77080-10  
 66 77080-10  
 66 77580-10  
 66 71195-10  
 66 77180-10  
 66 77080-11  
 66 77080-12  
 66 71046-10  
 66 78440-12  
 66 79208-01  
 66 78440-11  
 66 79210-20  
 66 79207-13  
 66 79208-04  
 66 79815-01  
 66 79815-63  
 66 77205-10  
 66 77080-13

#### Programmeringskort (BASIC)

Dator ABC 80, svensk  
 Dator ABC 1600, svensk  
 Dator ABC 800, svensk  
 Dator ABC 800, engelsk  
 Dator ABC 802, svensk  
 Dator ABC 802, engelsk  
 Dator ABC 808, svensk  
 Dator ABC 808, engelsk

66 79589-31  
 66 78400-20  
 66 79210-13  
 66 79210-93  
 66 78088-21  
 66 78088-91  
 66 78089-12  
 66 78089-91

#### Publikationer av allmän karaktär

Metodhandbok, svensk  
 ABC om användardokumentation, svensk  
 Bit för bit med ABC 800 (Avancerad programmering), svensk  
 Luxor-system ABC 800, svensk

66 79589-15  
 66 79589-24  
 66 79210-19  
 66 79210-05

#### Service manual/Teknisk beskrivning

Bildskärm ABC 810, engelsk  
 Bildskärm ABC 811, som ABC 810 men utan KV  
 Bildskärm ABC 812, engelsk  
 Bildskärm ABC 815, engelsk  
 Bildskärm ABC 816, engelsk  
 Dator ABC 80 (TSE-2), svensk/engelsk/tysk  
 Dator ABC 80 schema  
 Dator ABC 800, svensk  
 Dator ABC 802, svensk  
 Dator ABC 808 servicemanual, svensk  
 Dator ABC 808 teknisk beskrivning, svensk  
 Dator EPSON HX 20, engelsk  
 Dator EPSON HX 20 reservdelista, svensk  
 Drivenhet BASF 6104 (ABC 838), engelsk  
 Drivenhet BASF 6106/08 (ABC 830), engelsk  
 Drivenhet BASF 6106/08 LSI (ABC 830), engelsk  
 Drivenhet BASF 6118 (ABC 832), engelsk  
 Drivenhet BASF 6138 (ABC 850), engelsk  
 Drivenhet Micropolis 1015/1016 (832), engelsk  
 Drivenhet Micropolis 1115 (ABC 832), engelsk  
 Drivenhet MPI 51/52, engelsk  
 Expansionsenhet ABC 890, svensk  
 Flexskivminne ABC 830, svensk  
 Flexskivminne ABC 832, svensk  
 Flexskivminne ABC 834  
 Flexskivminne ABC 838  
 Flexskivminne ABC för ABC 80, svensk  
 Kassetminne ABC 820, engelsk  
 Kassetminne ABC 821, svensk  
 Minneskort 64/128k  
 Modem 8011  
 Modem 8011 schema  
 Modem 8012  
 Modem 8012 schema  
 Skivminnesenhet ABC 850

66 79211-93  
 66 78812-40  
 66 79212-93  
 66 79412-93  
 66 79589-01  
 66 89591-01  
 66 79210-40  
 66 78088-40  
 66 78088-40  
 66 78089-60  
 66 77020-45  
 66 77020-50  
 66 76104-93  
 66 76106-93  
 66 76106-93  
 66 76118-93  
 66 71015-93  
 66 71115-40  
 66 75152-93  
 66 79207-40 \*)  
 66 79207-40 \*)  
 66 79207-40 \*)  
 66 79207-40 \*)  
 66 79207-40 \*)  
 66 79207-40 \*)  
 66 79313-93  
 66 77821-40

#### Inkopplingsanvisning

Dator ABC 800 HR-kort, svensk/engelsk  
 Skrivare EPSON MX 80, svensk  
 Tangentbord ABC 22, svensk

66 79213-10  
 66 79303-30  
 66 78022-01

#### Innehållsförteckning (förpackning)

Dator ABC 802, svensk  
 Dator ABC 808, svensk  
 Expansionsenhet ABC 890, svensk  
 Flexskivminne ABC 830, svensk  
 Flexskivminne ABC 832, svensk  
 Flexskivminne ABC 834, svensk  
 Flexskivminne ABC 838, svensk  
 Kassetminne ABC 821, svensk  
 NET-verk LUXNET, svensk  
 Skivminnesenhet ABC 850, svensk

66 78088-09  
 66 78089-09  
 66 79207-09  
 66 79208-09  
 66 79711-09  
 66 77802-09  
 66 78838-09  
 66 77821-09  
 66 78460-09  
 66 78440-09

#### BASIC manual

BASIC II manual Dator ABC 800, svensk  
 BASIC II manual Dator ABC 800, engelsk  
 BASIC II manual Dator ABC 800/802/808, engelsk  
 BASIC II manual Dator ABC 802, svensk  
 BASIC II manual Dator ABC 808, svensk  
 BASIC III manual Dator ABC 1600, svensk  
 BASIC manual Dator EPSON HX 20, svensk

66 79210-12  
 66 79210-92  
 66 78088-92  
 66 78088-31  
 66 78089-11  
 66 78400-30  
 66 77020-21

\*P290130-0  
 66 77080-50  
 66 79303-93  
 66 79303-50  
 \*P290131-0  
 66 77180-50  
 66 89210-11  
 66 89210-10  
 66 89815-63

\*) gemensam manual

#### Ombyggnadsanvisning

ABC-NET terminal-PROM, svensk  
 Dator ABC 806 - 60 Hz bildfrakvens, svensk  
 Dator - kraft/videoenhet ABC 80 anpassad till ABC 816, svensk  
 Flexskivminne ABC 834, svensk  
 Kassetminne 193 9589 till 190 9313 ABC 820, svensk  
 Kommunikationsmodul NRZ1 802, svensk  
 Kommunikationsmodul NRZ1 808, svensk

#### Referenskort

Dator ABC 80  
 Dator ABC 800, svensk  
 Dator ABC 800, sv/fi  
 Dator ABC 800, engelsk  
 Dator ABC 800, tysk

66 79590-01  
 66 79210-16  
 66 79210-21  
 66 79210-96  
 66 79210-86

**Dokumentation - svensk text:**

BASIC II manual Dator ABC 800  
 BASIC II manual Dator ABC 802  
 BASIC II manual Dator ABC 806  
 BASIC III manual Dator ABC 1600  
 BASIC manual Dator EPSON HX 20  
 Bruksanv/Installationshandbok Dator ABC 1600  
 Bruksanvisning Bildskärm ABC 816  
 Bruksanvisning Dator ABC 80 - "nya"  
 Bruksanvisning Dator ABC 800  
 Bruksanvisning Dator ABC 802  
 Bruksanvisning Dator ABC 806  
 Bruksanvisning Dator EPSON HX 20  
 Bruksanvisning Expansionsenhet ABC 890  
 Bruksanvisning Expansionsenhet ABC för ABC 80  
 Bruksanvisning Flexskivminne ABC 830 (inkl DOS mod Ä)  
 Bruksanvisning Flexskivminne ABC 832  
 Bruksanvisning Flexskivminne ABC 832 (inkl DOS mod Ä)  
 Bruksanvisning Flexskivminne ABC 834  
 Bruksanvisning Flexskivminne ABC 838 (inkl DOS mod Ä)  
 Bruksanvisning Flexskivminne ABC för ABC 80  
 Bruksanvisning Kassettminne ABC 820  
 Bruksanvisning Kassettminne ABC 821  
 Bruksanvisning Minneskort 64/128k  
 Bruksanvisning Minneskort ABC  
 Bruksanvisning Modem 8011 & 8012  
 Bruksanvisning NET-verk LUXNET  
 Bruksanvisning Samlingspärm Bruksanvisningar ABC 800  
 Bruksanvisning Skivminne ABC 850  
 Bruksanvisning Skrivare EPSON FX 100  
 Bruksanvisning Skrivare EPSON FX 80  
 Bruksanvisning Skrivare EPSON FX 80/100, JX 80  
 Bruksanvisning Skrivare EPSON MX 80/100  
 Bruksanvisning Skrivare EPSON RX 80  
 Bruksanvisning Skrivare Serieinterface 8143  
 Bruksanvisning Skrivare Serieinterface 8148  
 Bruksanvisning Styrkort 55 21046-XX  
 Bruksanvisning Systemprogram Handbok 800  
 Bruksanvisning Systemprogram ISAM 800  
 Bruksanvisning Systemprogram Meny 0  
 Bruksanvisning Systemprogram Options-PROM 800  
 Bruksanvisning Systemprogram Printerrutin i PROM  
 Bruksanvisning Systemprogram UPD-DOS 800  
 Bruksanvisning Teledataterminal Luxor TT013 & 15  
 Bruksanvisning Teletax 800  
 Bruksanvisning - tillägg Skrivare EPSON FX 100  
 Inkopplingsanvisning Dator ABC 800 HR-kort  
 Inkopplingsanvisning Skrivare EPSON MX 80  
 Inkopplingsanvisning Tangentbord ABC 22  
 Innehållsförteckning (förpackning) Dator ABC 802  
 Innehållsförteckning (förpackning) Dator ABC 806  
 Innehållsförteckning (förpackning) Expansionsenhet ABC 890  
 Innehållsförteckning (förpackning) Flexskivminne ABC 830  
 Innehållsförteckning (förpackning) Flexskivminne ABC 832  
 Innehållsförteckning (förpackning) Flexskivminne ABC 834  
 Innehållsförteckning (förpackning) Flexskivminne ABC 838  
 Innehållsförteckning (förpackning) Kassettminne ABC 821  
 Innehållsförteckning (förpackning) NET-verk LUXNET  
 Innehållsförteckning (förpackning) Skivminnesenhet ABC 850  
 Ombyggnadsanvisning ABC-NET terminal-PROM  
 Ombyggnadsanvisning Dator ABC 806-80 Hz bildtrörens  
 Ombyggnadsanvisning Dator - kraft/videoenhet ABC 80  
 Ombyggnadsanvisning Flexskivminne ABC 834  
 Ombyggnadsanvisning Kassettminne 193 9589 till 190 9313 ABC 820  
 Ombyggnadsanvisning Kommunikationsmodul NRZI 802  
 Ombyggnadsanvisning Kommunikationsmodul NRZI 806  
 Programmeringskort Dator ABC 80  
 Programmeringskort (BASIC II) Dator ABC 1600  
 Programmeringskort (BASIC II) Dator ABC 800  
 Programmeringskort (BASIC II) Dator ABC 802  
 Programmeringskort (BASIC II) Dator ABC 806  
 Publikationer - allmän karaktär Metodhandbok  
 Publikationer - allmän karaktär ABC om användardokumentation  
 Publikationer - allmän karaktär Bit för bit med ABC 800  
 (Avancerad programmering)  
 Publikationer - allmän karaktär Luxor-system ABC 800  
 Referenskort Dator ABC 800  
 Referenskort Dator ABC 800  
 Servicemanual/Tekn beskr Dator ABC 80 (TSE-2)  
 Servicemanual/Tekn beskr Dator ABC 800  
 Servicemanual/Tekn beskr Dator ABC 802  
 Servicemanual/Tekn beskr Dator ABC 806 servicemanual  
 Servicemanual/Tekn beskr Dator ABC 806 teknisk beskrivning  
 Servicemanual/Tekn beskr Dator EPSON HX 20 reservdelslista  
 66 79219-12  
 66 78088-31  
 66 78089-11  
 66 78400-30  
 66 77020-21  
 66 78400-10  
 66 79412-10  
 66 79589-13  
 66 79210-11  
 66 78088-10  
 66 78089-10  
 66 77020-11  
 66 79207-15  
 66 79207-11  
 66 79206-15  
 66 79711-11  
 66 79711-10  
 66 77802-10  
 66 78838-01  
 66 79206-11  
 66 79313-15  
 66 77821-10  
 66 79826-10  
 66 79207-12  
 66 78011-10  
 66 78480-10  
 66 79210-01  
 66 78440-10  
 66 77080-10  
 66 77080-10  
 66 77580-10  
 66 77195-10  
 66 77180-10  
 66 77080-11  
 66 77080-12  
 66 77046-10  
 66 78440-12  
 66 79208-01  
 66 78440-11  
 66 79210-20  
 66 79207-13  
 66 79208-04  
 66 79815-01  
 66 77205-10  
 66 77080-13  
 66 79213-10  
 66 79303-30  
 66 78022-01  
 66 78088-09  
 66 78089-09  
 66 79207-09  
 66 79208-09  
 66 79711-09  
 66 77802-09  
 66 78838-09  
 66 77821-09  
 66 78480-09  
 66 78440-09  
 66 78088-02  
 66 78089-01  
 66 78008-01  
 66 77802-01  
 66 78008-20  
 66 78003-01  
 66 78009-01  
 66 79589-31  
 66 78400-20  
 66 79210-13  
 66 78088-21  
 66 78089-12  
 66 79589-15  
 66 79589-24  
 66 79210-19  
 66 79210-05  
 66 79210-16  
 66 79210-21  
 66 79589-01  
 66 79210-40  
 66 78088-40  
 66 78089-40  
 66 78089-80  
 66 77020-50

Servicemanual/Tekn beskr Expansionsenhet ABC 890  
 Servicemanual/Tekn beskr Flexskivminne ABC 830  
 Servicemanual/Tekn beskr Flexskivminne ABC 832  
 Servicemanual/Tekn beskr Flexskivminne ABC för ABC 80  
 Servicemanual/Tekn beskr Kassettminne ABC 821  
 Servicemanual/Tekn beskr Skrivare EPSON FX80/100  
 (reservdelslista + schema)  
 Servicemanual/Tekn beskr Skrivare EPSON MX 80  
 Servicemanual/Tekn beskr Skrivare EPSON MX 80/100  
 (reservdelslista)  
 Servicemanual/Tekn beskr Skrivare EPSON RX 80  
 (reservdelslista + schema)  
 \*) gemensam manual

**Dokumentation - engelsk text:**

BASIC II manual Dator ABC 800  
 BASIC II manual Dator ABC 800/802/806  
 Bruksanvisning Bildskärm ABC 816  
 Bruksanvisning Bildskärm (CRT) 10" 190 9813  
 Bruksanvisning Dator ABC 80  
 Bruksanvisning Dator ABC 800  
 Bruksanvisning Dator ABC 802  
 Bruksanvisning Dator ABC 806  
 Bruksanvisning Flexskivminne ABC 830 (inkl DOS mod Ä)  
 Bruksanvisning Flexskivminne ABC 832  
 Bruksanvisning Flexskivminne ABC 838  
 Bruksanvisning Flexskivminne ABC för ABC 80  
 Bruksanvisning Kassettminne ABC 820  
 Bruksanvisning Systemprogram Printerrutin i PROM  
 Bruksanvisning Teledataterminal (Videotax) Luxor TT013 & 15  
 66 79210-92  
 66 78088-82  
 66 79412-10  
 66 79813-15  
 66 79589-90  
 66 79210-91  
 66 78088-90  
 66 78089-90  
 66 79206-95  
 66 79711-91  
 66 78838-91  
 66 79206-91  
 66 79313-95  
 66 79207-13  
 66 79815-63  
 66 79213-10  
 66 79210-93  
 66 78088-91  
 66 78089-91  
 66 79210-96  
 Servicemanual/Tekn beskr Bildskärm ABC 810  
 Servicemanual/Tekn beskr Bildskärm ABC 812  
 Servicemanual/Tekn beskr Bildskärm ABC 815  
 Servicemanual/Tekn beskr Bildskärm ABC 816  
 Servicemanual/Tekn beskr Dator ABC 80 (TSE-2)  
 Servicemanual/Tekn beskr Dator EPSON HX 20  
 Servicemanual/Tekn beskr Drivenhet BASF 8104 (ABC 838)  
 Servicemanual/Tekn beskr Drivenhet BASF 8108/08 (ABC 830)  
 Servicemanual/Tekn beskr Drivenhet BASF 8106/08 LSI (ABC 830)  
 66 79211-93  
 66 78812-40  
 66 79212-93  
 66 79412-93  
 66 79589-01  
 66 77020-45  
 66 76104-93  
 66 76106-93  
 66 76108-93  
 66 76118-93  
 Servicemanual/Tekn beskr Drivenhet BASF 6118 (ABC 832)  
 Servicemanual/Tekn beskr Drivenhet BASF 6138 (ABC 850)  
 Servicemanual/Tekn beskr Drivenhet Micropolis 1015/1016 (832)  
 66 71015-93  
 Servicemanual/Tekn beskr Drivenhet Micropolis 1115 (ABC 832)  
 66 71115-40  
 66 75152-93  
 66 79313-93  
 66 88011-01  
 \*P8290130-0  
 \*P8290131-0

**Dokumentation - tysk text:**

Bruksanvisning Dator ABC 80  
 Bruksanvisning Flexminne ABC för ABC 80  
 Bruksanvisning Systemprogram Printerrutin i PROM  
 Referenskort Dator ABC 800  
 Servicemanual/Tekn beskr Dator ABC 80 (TSE-2)  
 66 79589-80  
 66 79206-81  
 66 79207-13  
 66 79210-86  
 66 79589-01